



Batterie de remplacement pour

FLYSIGHT

Batterie 1ICP5/21/31 (mm: 4.12x20.77x30.70) sortie fil 3.7V



Batterie 1ICP5/21/31 (mm: 4.12x20.77x30.70) sortie fil 3.7V Li-Po
240mAh

EAN : 3700057315535

Poids : Kg : 0,0050

Chimie : Lithium Polymère

Conditionnement : 1

www.otech-france.com

Recommandations aux utilisateurs finals

- a) Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les batteries d'accumulateurs.
- b) Ne pas exposer les accumulateurs à la chaleur ou au feu. Eviter le stockage directement sous la lumière solaire.
- c) Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des accumulateurs au hasard dans une boîte ou un tiroir où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- d) Ne pas enlever un accumulateur de son emballage d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à son utilisation.
- e) Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux accumulateurs.
- f) Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- g) N'utiliser aucun autre chargeur que celui prévu spécifiquement pour utilisation avec l'appareil.
- h) Respecter les marques plus (+) et moins (-) sur l'élément, la batterie et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- i) Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d'accumulateurs qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec l'appareil.
- j) Ne pas mélanger des éléments de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil.
- k) Conserver les éléments et les batteries d'accumulateurs hors de portée des enfants.
- l) Consulter un médecin immédiatement en cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie.
- m) Acheter toujours l'élément ou la batterie adapté à l'appareil.
- n) Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- o) Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec
- p) Il est nécessaire de charger les éléments et les batteries d'accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge qui conviennent.
- q) Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- r) Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les éléments ou les batteries d'accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- s) Les éléments et les batteries d'accumulateurs fournissent leurs meilleures performances lorsqu'ils fonctionnent à une température ambiante normale (20 °C ± 5 °C).
- t) Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- u) N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévu(e).
- v) Si possible, enlever la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- w) Procéder convenablement à l'élimination.