

Avertissement de sécurité pour les articles avec numéro d'article 117285

Cet article est un ensemble de jardin

- les tables servent de support pour la vaisselle et les repas.
- les chaises / bancs / canapés sont des sièges et servent exclusivement pour s'asseoir.

Ne pas utiliser de feu ouvert (poêle de jardin, barbecue, etc.) sous ou à proximité immédiate de l'article.

Ne chargez la surface de la table qu'avec des quantités domestiques de vaisselle, repas et boissons. Attention risque d'étouffement! Les matériaux d'emballage, comme les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Gardez-les éloignés des bébés et des enfants en bas âge! Ne pas tirer sur la tête!

Attention : Risque d'ingestion! Attention, cet article peut contenir des petites pièces ingérables! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants!

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3 à 6 mois pour détecter tout dommage et connexion desserrée. Resserrez les vis desserrées! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé!

L'article n'est pas une aide à la montée / marchepied, ne montez pas ou ne sautez pas sur l'article! Attention : Risque de basculement et de blessure!

Utilisez cet article uniquement pour l'utilisation prévue, en condition technique irréprochable et à des fins privées. D'autres utilisations sont considérées comme non conformes et peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Informations générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Conseils d'entretien : L'article peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (éventuellement avec un détergent doux). Essuyez avec un chiffon sec et laissez sécher complètement avant utilisation.

Conseils de recyclage : Recyclez l'article dans le respect de l'environnement. Pensez à des alternatives au recyclage comme le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Jetez-les dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques usagés, pour plus d'informations contactez votre administration locale.

Conseils de stockage : L'article doit être sec et propre, rangez-le dans la boîte dans laquelle il a été livré.